



© 2014 Phoenix Design Stuttgart/Suzhou

## I-tec SmartWindow

INTELLIGENT. EINFACH. BEQUEM.

### SCHNELL & SIMPEL – so installieren Sie das I-tec SmartWindow

- KOSTENLOS** Sie laden im App Store oder Google Play die App I-tec SmartWindow kostenlos mit der zugehörigen Installationsanleitung herunter.
- UNKOMPLIZIERT** Anhand der Anleitung schließen Sie diesen an den WLAN-Router an.
- PRAKTISCH** Kurzerhand definieren Sie Ihre Räumlichkeiten.
- INDIVIDUELL** In wenigen Schritten bestimmen Sie die Bauteile bzw. Geräte, die in die Gebäudesteuerung integriert werden sollen.
- ERWEITERBAR** Durch das Funksystem und die im Elektrohhandel erhältlichen Zusatzkomponenten können Sie die Haussteuerung nach Belieben erweitern.
- EINFACH** Neben den von Ihnen vordefinierten Einstellungen können Sie die einzelnen Produkte auch manuell steuern.
- SMART** Möchten Sie mehrere Produkte gemeinsam bedienen, dann bilden Sie sogenannte Gruppen.
- KOMFORTABEL** Möchten Sie benutzerdefinierte Situationen (z. B. Kinosituation) herstellen, dann definieren Sie sogenannte Szenen.
- ZUVERLÄSSIG** Das Abspeichern von Tasks (z. B. Urlaubssituation) ermöglicht die Bedienung von mehreren Geräten anhand definierter Rahmenbedingungen wie z. B. Uhrzeiten, Wochentagen etc.
- UNTERWEGS** Mit der kostenlosen Internorm-App kann die Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden – zu Hause und auch unterwegs.



App I-tec SmartWindow



Eine Videoanleitung finden Sie in Ihrer Länderseite unter [www.internorm.com](http://www.internorm.com)

**ROLLLADEN/JALOUSIEN & MARKISEN**

<b>Internorm</b>	I-tec Beschattung	I-tec
<b>HomeMatic</b>	Funk-Rollladenaktor 1fach Funk-Rollladenaktor 1fach, Unterputzmontage für Markenschalter Funk-Rollladenaktor 1fach, Unterputzmontage	HM-LC-BI1-SM HM-LC-BI1PBU-FM HM-LC-BL1-FM
<b>Elero – ext. Funkempfänger</b>	Combio-868 JA Combio-868 JA/Pulse Combio-868 RM Combio-868 HE Combio-868 LI Combio-868 SW Revio-868 Revio-868 P Revio-868 SW	Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2 Proline2
<b>Elero – Antriebe mit integrierten Funkempfänger</b>	RolTop S-868, RolTop M-868, RolTop L-868 RolTop D+ S-868, RolTop D+ M-868 VariEco S-868, VariEco M-868, VariEco L-868 SunTop S-868, SunTop M-868, SunTop L-868	Proline2 Proline2 Proline2 Proline2
<b>Somfy</b>	Somfy RTS (433 MHz) Funkantriebe – Altus, Orea, Oximo, Sonesse	RTS (keine Rückmeldung)

**LICHT & ELEKTROGERÄTE**

<b>HomeMatic</b>	Funk-Schaltaktor 1fach, Unterputzmontage für Markenschalter Funk-Schaltaktor 1fach, Unterputzmontage Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage (nur Kanal1) Funk-Schaltaktor 1fach, Aufputzmontage Funk-Schaltaktor 1-Kanal, Aufputzmontage 3680 W Funk-Schaltaktor 2-Kanal, Unterputzmontage 1150 W (nur Kanal1) Funk-Phasenabschnittsdimmaktor 1fach, für Markenschalter Funk-Phasenabschnittsdimmer 1-Kanal, Unterputzmontage Funk-Phasenabschnittsdimmaktor 1fach, Aufputzmontage Funk-Phasenabschnittsdimmaktor 2fach, Aufputzmontage (nur Kanal1) Funk-Phasenabschnittsdimmaktor 1fach, Zwischendeckenmontage Funk-Phasenabschnittsdimmaktor 1fach, Zwischendeckenmontage Funk-Dimmaktor 1fach, 12-24V-PWM, Zwischendeckenmontage Funk-Zwischenstecker-Phasenanschnittsdimmer 1-Kanal 250 W Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach	HM-LC-Sw1PBU-FM HM-LC-Sw1-FM HM-LC-Sw2-FM HM-LC-Sw1-SM EQ767-95 EQ767-94 HM-LC-Dim1TPBU-FM HM-LC-Dim1T-FM HM-LC-Dim2L-SM HM-LC-Dim2T-SM HM-LC-Dim1L-CV HM-LC-Dim1T-CV HM-LC-Dim1PWM-CV HM-LC-Dim1T-PI HM-LC-Sw1-PI
<b>Elero</b>	Unio-868 (Schaltsteckdose) (nicht getestet)	Proline2

**ENERGIEKONTROLLE & VERBRAUCHSMONITORING**

<b>ELV</b>	Funkschaltsteckdose für Energiekostenmonitor	PCA301
<b>HomeMatic</b>	Funk Schaltaktor mit Leistungsmessung Aufputz Funk Schaltaktor mit Leistungsmessung	HM-ES-PMSSw1-PI HM-ES-PMSw1-SM

**Liste der unterstützten Komponenten  
mit Gateway V5+****WETTER & RAUMKLIMA** (Temperatur/Feuchte)

<b>Internorm</b>	I-tec Lüfter IV40	I-tec
<b>HomeMatic</b>	Funk Temperatur-/Luftfeuchtesensor, außen	HM-WDS10-TH-O
	Funk Temperatursensor mit Kabel	HM-WDS30-TO
	Funk Temperatursensor, außen	HM-WDS30-T-O
	Funk Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen	HM-WDS40-TH-I & TH-I-2
	Funk Heizkörperthermostat	HM-CC-RT-DN
	Funk-Kombi-Sensor OC 3, Wetterstation	HM-WDS100-C6-O

**GEFAHRENMELDER** (Feuer/Wasser/Gas)

<b>HomeMatic</b>	Funk-Rauchmelder	HM-Sec-SD & SD-2
	Funk-Wassermelder	HM-Sec-WDS & WDS-2

**SICHERHEIT & ÜBERWACHUNG**

<b>HomeMatic</b>	Fenster-Drehgriffkontakt	HM-Sec-HRS
	Tür Fensterkontakt	HM-Sec-SC & SC-2
	Tür Fensterkontakt, optisch	HM-Sec-SCo
	Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach	HM-SCI-3-FM
<b>Internorm</b>	Fensterüberwachung	Internorm Melder
<b>Siegenia/KFV</b>	WLAN-Modul für Haustüre	Teilenr. 85676

**FUNK-SCHALTER**

<b>HomeMatic</b>	Funk-Wandsender 2-fach, Aufputzmontage	HM-PB-2-WM55-2
	Funk-Wandsender 2-fach, Unterputzmontage	HM-RC-2-PBU-FM
	Funk-Schalterschnittstelle 3-fach	HM-Swl-3-FM
	Funk-Tasterschnittstelle 4-fach	HM-PBI-4-FM

**Haftungsausschluss:**

Internorm prüft und aktualisiert die Inhalte dieser Kompatibilitätsliste kontinuierlich. Trotz aller Sorgfalt besteht die Möglichkeit, dass sich Daten und Funktionalität der als kompatibel angegebenen Hersteller sowie einzelner Funkkomponenten inzwischen verändert haben. Hinzu kommt, dass Internorm nicht jede der hier als kompatibel aufgeführten Funkkomponenten einzeln prüfen kann, sondern die Kompatibilität z. T. aus Stichprobentests innerhalb einer Produktserie ableitet.

Aus diesem Grund kann eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen nicht übernommen werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Internorm Fenster GmbH**

A-4050 Traun  
Ganglgutstraße 131  
T +43 (7229) 770-0  
F +43 (7229) 770-3045  
office@internorm.com

**Internorm-Fenster GmbH**

D-93059 Regensburg  
Nußbergerstraße 6b  
T +49 (941) 464 04-0  
F +49 (941) 464 04-22 40  
regensburg@internorm.com

3/2019